

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 556. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **ЭБ 1777.9. V группа до и выше 1000В**

январь 2026

### **1. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током согласно Правилам устройства электроустановок?**

- Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью.
  - Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения.
  - Неопасные, опасные и особо опасные помещения.
  - Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения.
- 

### **2. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током согласно Правилам устройства электроустановок?**

- Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли.
- Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов.
- Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры.
- Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой.
- Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью.

Пояснение:

ПУЭ см. таблицу "В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются".

---

### **3. Какие помещения называются сырыми согласно Правилам устройства электроустановок?**

- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 %.
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65 %.

Пояснение:

ПУЭ п.1.1.8.

Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %

---

### **4. Какие помещения относятся к влажным согласно Правилам устройства электроустановок?**

- Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %.
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 %.
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90 %.
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %.

Пояснение:

ПУЭ п.1.1.7.

Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.

Электробезопасность тесты | Скачайте полную версию <https://elektrobez-test.ru/downloads>

---

## 5. Какие помещения называются сухими согласно Правилам устройства электроустановок?

- **Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.**
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 %.
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 %.
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65 %.

Пояснение:  
ПУЭ п. 1.1.6.

*Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.*

---

## 6. Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках согласно Правилам устройства электроустановок?

- **Буквой N и голубым цветом.**
- Буквой N и белым цветом.
- Буквой N и голубым цветом.
- Буквой N и серым цветом.

Пояснение:  
ПУЭ п. 1.1.29.

*Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желтозеленые полосы на концах.*

---

## 7. Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью согласно Правилам устройства электроустановок?

- **Обозначаются РЕ и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов.**
- Обозначаются РЕ и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов.
- Обозначаются РЕ и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов.

Пояснение:  
ПУЭ п. 1.1.29.

*Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.*

---

## 8. Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока согласно Правилам устройства электроустановок?

- Шины фазы А - зеленым, фазы В - желтым, фазы С - красным цветом.
  - Шины фазы А - зеленым, фазы В - красным, фазы С - желтым цветом.
  - **Шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветом.**
  - Шины фазы А - красным, фазы В - зеленым, фазы С - желтым цветом.
-

## 9. Как обозначаются шины при переменном однофазном токе согласно Правилам устройства электроустановок?

- Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом.
  - Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом.
  - Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом.
  - Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом.
- 

## 10. Как обозначаются шины при постоянном токе согласно Правилам устройства электроустановок?

- Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М - голубым цветом.
  - Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая М - голубым цветом.
  - Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая М - голубым цветом.
  - Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая М - голубым цветом.
-